So ersetze ich eine gebrochene Schnalle an einer Aqua Back Radtasche.

Ist Dir die Schnalle an deiner Aqua Back Radtasche gebrochen, ist dieses einfach auszutauschen. Wir zeigen Dir, welche Schritte dafür notwendig sind.

Geschrieben von: Daniel Schmid

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:59:40 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Ist Dir die Schnalle an deiner Aqua Back Radtasche gebrochen, ist dieses einfach auszutauschen. Wir zeigen Dir, welche Schritte dafür notwendig sind.

Dies ist die Anleitung für Aqua Back Radtaschen, die ab dem Jahr Sommer 2017 gekauft wurden. Die Anleitung für alte Modelle (vor 2017) findest du hier.

WERKZEUGE:

- Schraubenzieher (1)

TEILE:

- Schnalle (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Schnalle

- Um die gebrochene Schnalle zu entfernen brauchst du einen Schlitzschraubenzieher.
- **Please note:** This buckle can only be ordered from our repair workshop. The bottom hf-welded section is also replaceable, but this can only be done in the repair workshop itself.

Schritt 2



- Vorsichtig die beschädigte Schnalle mit einem Schlitzschraubenzieher heraushebeln.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Die neue Schnalle auf die Vorrichtung legen und mit festem Druck nach unten drücken bis es „klick“ macht.

Fertig! Du hast es geschafft.

© iFixit — CC BY-NC-SA