



# Aquecimento da bolsa térmica iOpener

O iOpener é uma bolsa isolada que retém o calor...

Redigido por: Andrew Optimus Goldheart



# INTRODUÇÃO

O [iOpener](#) é uma bolsa isolada que retém o calor e pode ser aquecida em um micro-ondas e usada para transferir calor para o adesivo ao longo da borda de um iPad ou dispositivo semelhante.

**Siga estas instruções básicas para começar a usar sua nova bolsa térmica iOpener (na cor preto, preenchida com líquido). Para o uso da bolsa térmica iOpener na cor branco, com preenchimento sólido, siga [este guia](#).**

Para obter instruções detalhadas específicas para o seu dispositivo e o reparo, consulte o nosso conjunto de [guias de reparo para o iPad](#).

## FERRAMENTAS:

[iOpener](#) (1)

### Passo 1 — Aquecimento da bolsa térmica iOpener



**i** Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.

● Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.

**!** Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.

## Passo 2



- Aqueça o iOpener por **trinta segundos**.
- Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.

⚠ Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.

⚠ Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.

⚠ Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.

### Passo 3



- Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.

**⚠** O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.

## Passo 4 — Método de aquecimento alternativo do iOpener



**i** Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.

- Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
- Aqueça a água até ferver. **Desligue o fogo.**
- Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
- Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
- Seque bem o iOpener com uma toalha.

**!** O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.

- Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.

Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.