Procedimento de abertura do iPhone 6 com o Anti-Clamp

Guia tipo pré-requisito para o conjunto do visor.

Redigido por: Walter Galan

INTRODUÇÃO

Guia tipo pré-requisito para o conjunto do visor.

FERRAMENTAS:

Anti-Clamp (1)

Passo 1 — Instruções com o Anti-Clamp

As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. **Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.**

Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.

- Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
- Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
- Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
- Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.

Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.

Passo 2

- Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
- Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.

ⓘ Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.

- Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.

ⓘ Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.

⚠ **Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez** e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.

- **Pule as próximas três etapas.**

Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.