



Substituição da estrutura inferior do MacBook Air 13" de meados de 2011

Use este guia para substituir uma estrutura...

Redigido por: Andrew Bookholt



INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir uma estrutura inferior danificada.

FERRAMENTAS:

[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)

PEÇAS:

[MacBook Air 13" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case](#) (1)

[MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set](#) (1)

[MacBook Air Plastic Feet](#) (1)

Passo 1 — Estrutura inferior



-  Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
- Com uma chave [Pentalobe P5](#), remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
 - Dois parafusos de 9 mm
 - Oito parafusos de 2,6 mm

Passo 2



- Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
 - Remova a estrutura inferior e reserve-a.
-