Substituição da bateria para o Huawei P8

Use este guia para substituir a bateria de seu...

Redigido por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUÇÃO

Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P8.

FERRAMENTAS:

- Spudger (spatule antistatique) (1)
- Pincettes de précision (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- Tournevis cruciforme #00 (1)
- Tournevis Torx T2 (1)

PEÇAS:

- Batterie pour Huawei P8 (1)
- Bandes adhésives étirables pour batterie (1)

Passo 1 — Substituição da bateria do Huawei P8





- Primeiramente, desligue o seu smartphone.
- Remova as bandejas do cartão SD e do SIM.

Passo 2

- Remova os dois parafusos Torx T2 localizados na parte inferior, ao lado da porta Micro USB do dispositivo.

Se a tela estiver quebrada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e obter uma melhor aderência para abrir o smartphone.

Passo 3





- Utilize um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display e o painel traseiro.

Passo 4

- Remova os dois parafusos Phillips tamanho 00 que fixam os suportes do cabo conector da câmera frontal e do display/bateria

Passo 5

- Use uma pinça para remover o suporte que cobre o cabo conector flex do display e da bateria.
- Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
- Remova o suporte que cobre o cabo conector flex da câmera frontal.

Passo 6



- Desplugue os cabos conectores flex do conector do fone de ouvido e da câmera frontal.
- Remova a câmera frontal.

Passo 7

- Use uma espátula para desconectar o cabo power/volume e afaste-o, virando-o de forma que ele não fique no caminho.
- Remova o indicador de contato com água.

Passo 8

- Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa-mãe de seu Huawei P8.

Passo 9

- Desplugue o conector flex do motor de vibração.
- Desconecte o cabo da antena.

Passo 10




- Desplugue o cabo conector flex do display da placa-mãe com uma espátula.
- Desconecte e remova o cabo da antena com uma pinça.

Passo 11

- Remova a placa-mãe do smartphone.

Passo 12

- Vire cuidadosamente o cabo flex de seu alto-falante para cima.
  - Se estiver difícil de destacá-lo, aqueça o conjunto do fone de ouvido com uma bolsa térmica de gel iOpener ou uma pistola de ar quente.
- Levante o conjunto do alto-falante com uma espátula e remova-o.

Passo 13





- Libere a extremidade da primeira aba de puxar do adesivo, de forma a obter uma boa aderência para puxá-la.
- Para liberar a bateria, puxe a aba do adesivo com um movimento constante e lento.

Passo 14





- Libere a ponta da segunda aba do adesivo.
- Puxe a aba do adesivo, com um movimento constante e lento.

ⓘ Se as abas por acaso rasgarem, use uma bolsa térmica de gel iOpener para aquecê-las e amolecê-las um pouco, de forma que você possa destacar a bateria com uma espátula.

Passo 15

- Fazendo alavanca lentamente, remova a bateria.

Ao montar o seu smartphone novamente, reponha adesivos gastos usando fitas adesivas ou fitas adesivas pré-cortadas.

Para montar novamente seu dispositivo, siga as instruções na ordem inversa.