why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse)

Rédigé par: Felice Suglia

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-20 02:29:01 AM (MST).

OUTILS:

- Tournevis Cruciforme PH1 (1)

PIÈCES:

- Pièces pour why! N240BU CH (1)
- Pièces pour why! N240BU EU (1)
- Pièces pour why! N240BU-PRO CH (1)
- Pièces pour why! N240BU-PRO EU (1)
- Pièces pour why! N240WU CH (1)
- Pièces pour why! N240WU EU (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-20 02:29:01 AM (MST).

Étape 1 — La Batterie





- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Accès aux principaux composants





- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Étape 3







- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4 — Disque dur (stockage de masse)





- Dévissez la vis entourée en rouge
- Soulevez le disque dur
- Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA